

<b>1</b> <b>Yüzey karartma</b>  Kontrol için siyah toz	<b>2</b> <b>Macunlu yüzeyde zımparalama</b>  1950 siaspeed <b>P240</b>	<b>3</b> <b>Macunlu yüzeyde hassas zımparalama</b>  1950 siaspeed <b>P320</b>	<b>4</b> <b>Köşe ve kenarların zımparalanması</b>  7972 siaponge soft, superfine <b>Super fine</b>	<b>5</b> <b>Yüzey karartma</b>  Kontrol için siyah toz
<b>6</b> <b>Macunlu yüzeyde son kat zımparalama</b>  1950 siaspeed, FiboTec Ekstra yumuşak destek tabanı <b>P400</b>	<b>7</b> <b>Köşe ve kenarların son kat zımparalanması</b>  7972 siaponge soft, ultrafine <b>Ultra fine</b>	<b>8</b> <b>Zor renk tonlarında: İnceltme ve temizleme</b>  6120 siafleece, ultrafine Ekstra yumuşak destek tabanı <b>Ultra fine</b>	<b>9</b> <b>Karışım boyama alanında zımparalama</b>  1950 siaspeed, 15 delik Ekstra yumuşak destek tabanı, Ara disk <b>800 / 1000</b>	<b>10</b> <b>Köşe ve kenarlarda hassas zımparalama</b>  7972 siaponge soft, microfine <b>Micro fine</b>

Bahsedilen uygulama adımlarında bir tavsiye durumu söz konusudur, talepler doğrultusunda ilgili adımlar ayarlanmalıdır. Bu tavsiyeden kaynaklı hiçbir hak talep edilemez.

## Zımpara



## Sistem ekipmanları



Kum aralığı 2 kattan fazla olmamalıdır.

