

1 Nettoyage	2 Ponçage de la surface de réparation 1950 siaspeed, FiboTec Plateau support souple P120	3 Ponçage fin de la périphérie 1950 siaspeed, FiboTec Plateau support souple P180	4 Nettoyage	5 Application du mastic	6 Application du guide de ponçage noir Guide de ponçage noir 	7 Ponçage plan du mastic 1950 siaspeed P120	8 Application du guide de ponçage noir Guide de ponçage noir
9 Nouveau ponçage du mastic 1950 siaspeed, FiboTec P180	10 Application du guide de ponçage noir Guide de ponçage noir 	11 Ponçage finition du mastic 1950 siaspeed, FiboTec Plateau support souple P240	12 Ponçage léger de la zone de transition 1950 siaspeed, FiboTec Plateau support extra souple P400	13 Nouveau ponçage des angles et bords 7972 siasponge soft, fine fine	14 Nettoyage, marouflage	15 Application de l'apprêt	

La marche à suivre indiquée ne constitue qu'une recommandation, il est nécessaire d'adapter les opérations en fonction des exigences. Ces recommandations ne donnent droit à aucun recours juridique.

Abrasifs

1950 siaspeed, siasfast Ø 150 mm, 119 trous Réf. : 8420.1301.xxxx	1950 siaspeed, siasfast Ø 150 mm, 15 trous Réf. : 7546.2948.xxxx	7972 siasponge soft, fine Réf. : 0070.1138.01 (20 unités) Réf. : 0070.1138.02 (250 unités)
1950 siaspeed 115 x 230 mm, 49 trous Réf. : 4366.8648.xxxx	1950 siaspeed 70 x 420 mm, 68 trous Réf. : 0192.4404.xxxx	1950 siaspeed 70 x 198 mm, 41 trous Réf. : 8431.5398.xxxx

Composants système

Cale de ponçage manuel, souple 70 x 400 mm, 68 trous Réf. : 0020.7045	Cale de ponçage manuel, souple 115 x 230 mm, 49 trous Réf. : 0020.6518	Cale de ponçage manuel, souple 70 x 198 mm, 41 trous Réf. : 0020.6695	Plateau intermédiaire Ø 150 mm, 103 trous Réf. : 0020.7430
Plateau support extra souple 103 trous Réf. : 0020.5742	Plateau support souple 103 trous Réf. : 0020.5740	Set guide de ponçage Réf. : 0020.2302	