

1	2 Hasarlı yüzeyin zımparalanması	3 Kenar bölgelerin hassas zımparalanması	4	5	6 Yüzey karartma	7 Macunlu yüzeyin zımparalanması	8 Yüzey karartma
Temizleme	 1950 siaspeed, FiboTec, Yumuşak destek tabanı P120	 1950 siaspeed, FiboTec, Yumuşak destek tabanı P180	Temizleme	Macun uygulaması	 Kontrol için siyah toz	 1950 siaspeed P120	 Kontrol için siyah toz
9 Macunlama yerinde ilave zımparalama	10 Yüzey karartma	11 Macunlu yüzeyde hassas zımparalama	12 Çıkış yerinin zımparalanması	13 Köşe ve kenarlarda ilave zımparalama	14	15	
 1950 siaspeed, FiboTec P180	 Kontrol için siyah toz	 1950 siaspeed, FiboTec, Yumuşak destek tabanı P240	 1950 siaspeed, FiboTec, Ekstra yumuşak destek tabanı P400	 7972 siasponge soft, fine Fine	Temizleme, Maskeleme	Dolgu maddesi uygulama	

Bahsedilen uygulama adımlarında bir tavsiye durumu söz konusudur, talepler doğrultusunda ilgili adımlar ayarlanmalıdır. Bu tavsiyeden kaynaklı hiçbir hak talep edilemez.

Zımpara



Sistem ekipmanları

